M C250FW/C250FWB P C300W/C301W

Guía de AirPrint



Para un uso seguro y correcto, lea "Información de seguridad" antes de utilizar la máquina.

CONTENIDO

Cómo leer los manuales	2
Símbolos utilizados en los manuales	2
Exención de responsabilidades	2
1. Información acerca de AirPrint	
Cómo imprimir con AirPrint	3
2. Impresión	
Impresión de archivos con OS X/macOS	5
Cómo imprimir archivos utilizando iOS	6
and the second	
3. Apéndice	
3. Apéndice Detección de errores	7
3. Apéndice Detección de errores Problemas de conexión	7
3. Apéndice Detección de errores Problemas de conexión Comprobación de los ajustes de AirPrint para la máquina	
 3. Apéndice Detección de errores Problemas de conexión Comprobación de los ajustes de AirPrint para la máquina Cómo cambiar el certificado de la máquina 	
 3. Apéndice Detección de errores Problemas de conexión Comprobación de los ajustes de AirPrint para la máquina Cómo cambiar el certificado de la máquina Cómo crear un certificado propio 	
 3. Apéndice Detección de errores Problemas de conexión Comprobación de los ajustes de AirPrint para la máquina Cómo cambiar el certificado de la máquina Cómo crear un certificado propio Cómo importar un certificado creado 	

Cómo leer los manuales

Símbolos utilizados en los manuales

En este manual se utilizan los siguientes símbolos:

Comportante)

Indica aspectos a los que se debe prestar atención cuando se utilizan las funciones. Este símbolo indica aspectos que pueden hacer que el producto o servicio no se pueda utilizar o que pueden provocar la pérdida de datos si no se siguen las instrucciones. Asegúrese de leer estas explicaciones.

🖖 Nota

Proporciona explicaciones complementarias de las funciones de la máquina e instrucciones para resolver errores del usuario.

[]

Indica los nombres de las teclas que aparecen en el panel de mandos o en la pantalla de la máquina.

Exención de responsabilidades

En la medida en que lo permita la legislación aplicable, el fabricante no será responsable de ningún daño causado por fallos de este software, pérdida de documentos o datos, o el uso o no uso de este producto y los manuales de instrucciones que se proporcionan con el mismo.

Asegúrese de realizar siempre copias de seguridad de la información y documentos importantes. Es posible que se borren documentos y datos por un error operativo o alguna avería de la máquina. Además, usted es responsable de las medidas de protección frente a virus y gusanos informáticos y otro software dañino.

Los contenidos y las ilustraciones que se muestran en la pantalla pueden varair en función de los modelos o las opciones.

1. Información acerca de AirPrint

Esta máquina es compatible con AirPrint.

AirPrint es una característica de serie para iOS y OS X/macOS. Puede imprimir con AirPrint sin instalar un controlador de impresora para la máquina.

Cómo imprimir con AirPrint



Cuando imprima con la función AirPrint, no se aceptarán múltiples trabajos de una sola vez. Tras imprimir el trabajo actual, proceda a imprimir el siguiente.

Incluso si se cancela un trabajo de impresión de texto y portadas, es posible imprimir el texto de todas formas.

La función AirPrint puede utilizarse con impresoras que estén conectadas en red con dispositivos iOS o Mac. Una impresora habilitada para la función AirPrint debe estar conectada a la misma red que los dispositivos iOS o Mac.

2. Impresión

🔿 Importante)

• Compruebe que los ajustes de conexión inalámbrica estén configurados. Si no están configurados, consulte la Guía de configuración para realizar los ajustes.

Impresión de archivos con OS X/macOS

El siguiente procedimiento se explica utilizando macOS 10.13 a modo de ejemplo.

- 1. Abra el archivo que desea imprimir.
- 2. Haga clic en [Imprimir...] en el menú [Archivo].
- 3. Seleccione la máquina en la lista [Impresora:].

	Impresora: Preajustes: Ajustes	por omisión	0
	Copias: 1	🗌 A doble cara	
	Páginas: 🧿 Todas 🔿 Desde	; 1 hasta: 1	
	Tamaño del papel: A4	0	210 x 297 mm
	Orientación: 1		
	Vista Previa	0	
	🛃 Rotación automática		
	Ajustar escala:	100 %	
Tide 1 ()	Ajustar dimensiones:	 Imprimir toda la ima Lienar todo el papel 	Quan.
	Copias por página:	1	
-			
2 PDF Ocultar detailes		Cancelar	Imprimir

4. Haga clic en [Imprimir].

La impresión comenzará.

Nota

 El procedimiento para abrir el cuadro de diálogo de preferencias de impresión depende de la aplicación. Si desea obtener información detallada, consulte los manuales de OS X/macOS o Ayuda. 2

Cómo imprimir archivos utilizando iOS

- 1. Abra el archivo que desea imprimir.
- 2. Toque 🖞 (Compartir).
- 3. Toque 🖶 (Impresora) o [Imprimir].
- 4. Toque [Impresora].

Se mostrará la pantalla de selección de impresora.

- 5. Toque el nombre de la máquina.
- 6. Toque [Imprimir].

La impresión comenzará.

3. Apéndice

En esta sección se explican la resolución de problemas y el procedimiento de cambio de certificados.

Detección de errores

Problemas de conexión

Causa	Solución
Los ajustes de AirPrint están deshabilitados.	Compruebe si los ajustes de AirPrint están habilitados. La configuración está activada como opción predeterminada.
	Para más información, consulte Pág. 8 "Comprobación de los ajustes de AirPrint para la máquina".
La versión del firmware no es la más reciente.	Compruebe si la versión del firmware es la más reciente. Si no es la versión más reciente, actualícela.
	Para obtener información, consulte la Guía de actualización del firmware.

Comprobación de los ajustes de AirPrint para la máquina

Puede comprobar los ajustes de AirPrint utilizando un navegador web.

- 1. Inicie el navegador Web.
- Introduzca la "http://(dirección IP de la máquina o nombre host)/" en la barra de direcciones.

Aparece la página inicial de Web Image Monitor.

Si el nombre de host de la máquina está registrado en el servidor DNS, puede introducirlo.

3. Haga clic en [Ajustes de red].

				EAGEBase de conocimientos
	Web image mentor			
nicia	Inicio		Idoria Sparish 🗸 🖾 Actual	e ar
Ajustes del sistema	a second s			
Destino Memora tell.	Estado Contedor Inform	ación mágurna		
Arabito statianed				
katino manación Igrida fax	Nombre modelo			
rchivo recibida por tax	E Contacto		and the second se	
emitente especial	Nombre host		Concession of the local division of the loca	
and the furthers	Cotado dispositivo "Lista			
Distant do not				
			(in the second	
Herramientas administrator	Täner			
			100	
	Eleven.	101	Minimum and a second seco	
	Nagro		Nixel restance 3	
	Nageria Mageria	₩	Nivel restante 3 Nivel restante 5	
	Nogo Magerta Amarillo		Nivel restants 3 Nivel restants 5 Nivel restants 5	
	Nageria Mageria Amatilo Cian	E E E E E E E E E E E E E E E E E E E	Neal rootanto 3 Nivel restante 5 Nivel restante 6 Nivel restante 5	
	Nagen Magenta Amarika Cian Botella tóner residual		Nivel restartie 5 Nivel restartie 5 Nivel restartie 5 Nivel restartie 5 Estado CK	
	Nagenta Magenta Armatiko Cian Botella tóner residual U. tranof. intermedia		Nikal rectarts 3 Nikal restarts 5 Nikal restarts 5 Nikal restarts 5 Establo CK Establo CK	
	Nogro Magenta Amatilo Cian Botela tóner residual U. trand. internedia Utradei da fución		Noil restante 3 Noil restante 5 Noil restante 5 Noil restante 5 Estado CK Estado CK	
	Nagan Kinggerin Armanika Cian Botella tomer residual U. tranot, internodia Uhrdad de koaden Roditio de transferencia		Noi rectora 3 Noi - Instantia 5 Noi - Instantia 5 Noi - Instantia 5 Noi - Instantia 5 Estado Cik Estado Cik Estado Cik	
	Nagen Magenta Amatillo Cian Botella time renidual U. transf: intermodia Umdad de kasién Rodillo de transference Basnifieje de papen		Main readers 3 Non reaters 5 Non restarts 5 Non restarts 5 Non restarts 5 Estado CK Estado CK Estado CK Estado CK	

4. Haga clic en la pestaña [AirPrint].



5. En [AirPrint] en el menú de ajustes, seleccione [Uso AirPrint TLS act./desact.].



[AirPrint]: especifique si desea utilizar AirPrint. Si se configura como [Inactivo], no se podrán especificar los ajustes que se indican a continuación.

[Uso AirPrint TLS act./desact.]: especifique si desea conectarse a través de TSL cuando se utilice AirPrint. Si se configura como [Activo], se seleccionará Secure AirPrint como controlador de la impresora. Si se configura como [Inactivo], se seleccionará AirPrint como controlador de la impresora.

El resto de ajustes que pueden especificarse son los siguientes:

- [Nombre impresora]: puede introducir el nombre de la máquina con un máximo de 32 caracteres.
- [Ubicación]: puede introducir la ubicación de la máquina con un máximo de 64 caracteres.
- [Latitud], [Longitud], [Altitud]: puede introducir la latitud, la longitud y la altitud de la máquina.
- 6. Haga clic en [Aceptar].
- 7. Cierre el navegador web.

Cómo cambiar el certificado de la máquina

El certificado de la máquina necesario para conectar a través de AirPrint se ha instalado de antemano, pero puede cambiarlo por otro certificado. En esta sección se describe el procedimiento para cambiar el certificado de la máquina.

Puede cambiar el certificado de la máquina creando un certificado propio o importando un certificado creado.

\rm Nota

 Una vez instalados, los certificados de la máquina no se pueden eliminar. Al instalar un nuevo certificado de la máquina, se sobrescribe el anterior.

Cómo crear un certificado propio

- 1. Inicie el navegador Web.
- Introduzca la "http://(dirección IP de la máquina o nombre host)/" en la barra de direcciones.

Aparece la página inicial de Web Image Monitor. Si el nombre de host de la máquina está registrado en el servidor DNS, puede introducirlo.

3. Haga clic en [Ajustes de red].

					EAQBasa de conocimientos
	Web image member				
hicis	Inicio		Idonia Searish	V 🖾 Actualizar	
Ajustes del sistema	and the second se		1.5		
Dealino Memoria tell	Estado Contador Inform	ación mágurna			
Deatino excaned					
Destino manación répléa fax	Nombre modelo				
Archivo recibida por tax	= Costactor		the second s		
Remitente especial	B Nombra boat				
Danisianis Burrissian	Patado damentias 1 ista				
1	- Contro esperante - Line				
Agustes de red			1		
administrator	Tóner				
		0 60	100	0.000	
	Nagro	<u>ا</u>	Nikal res	itante 3	
	Magenta		Nivel rea	itante 5	
	Amarillo	lei l	Nivel res	stante 6	
	Cian	Les la	Nivel res	itante 5	
	Botella toner residual	LU L	Estado	ск	
	U. transf. intermedia	80	Estado	ок	
	Unicled de fazión		Estado	ок	
	Rodillo de transferencia	8	Estado	OK.	
	Sandeja de papel				

- 4. Haga clic en la pestaña [Certificado].
- Seleccione [Crear nuevo certificado autofirmado] y, a continuación, haga clic en [Siguiente].
- 6. Configure los ajustes que se muestran en la ventana:
 - [Nombre común (Requerido)]: introduzca el nombre de la máquina.
 - [Organización (Opcional)], [Unidad organizativa (Opcional)]: introduzca el nombre de la organización a la que pertenece la máquina.

- [Ciudad/Localidad (Opcional)]: introduzca el nombre del municipio en el que se utiliza la máquina.
- [Estado/Provincia (Opcional)]: introduzca el nombre del estado o la provincia en los que se utiliza la máquina.
- [País/Región (Opcional)]: introduzca el nombre del país o la región en los que se utiliza la máquina.
- [Período validez(días)(Requerido)]: introduzca el período de vigencia del certificado autofirmado.
- 7. Haga clic en [Aceptar].
- 8. Cierre el navegador web.

Cómo importar un certificado creado

- 1. Inicie el navegador Web.
- Introduzca la "http://(dirección IP de la máquina o nombre host)/" en la barra de direcciones.

Aparece la página inicial de Web Image Monitor. Si el nombre de host de la máquina está registrado en el servidor DNS, puede introducirlo.

3. Haga clic en [Ajustes de red].

					EAC/Elese de conocimientos 4
	Web image mentor				
Inicia	Inicio		Idona Spanish	V 🖾 Actualizar	
Ajustes del sistemà					
Destro Menosa tell.	Estado Contedor Inform	ación máguina			
Deatino sacared					
Deatino marcación répléa fax	Nontre modelo :				
Archivo recibida por tax	Contecto		the second se	P	
Remitente especial	Nombre host				
Danking Reprinted	Estado dispositivo Lista				
diuctes da red			A second second		
/			{		
Herramientas administrador	Töner		80 and 1		
	Nagra	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	Nie	al restante 3	
	Magenta	6J	Niv	si reutante 5	
	Amarillo	lai 🛄	Niv	el restante 6	
	Clan	<u>ا</u>	Niv	el restante 5	
	Botella töner residual	W	Est	tado OK	
	U. transf. intermedia	89	Ex	tado OK	
	Unided de fixión	181	Est	ando OK	
	Rodillo de transferencia	UB	Es	tado OK	
	Sandeja de papel				

- 4. Haga clic en la pestaña [Certificado].
- Seleccione [Importar certificado y clave privada] y, a continuación, haga clic en [Siguiente].
- 6. Especifique el certificado creado que desee importar.
- 7. Compruebe el certificado del dispositivo emitido por la entidad emisora de certificados.
- 8. Para establecer la contraseña, introduzca la clave privada.
- 9. Haga clic en [Aceptar].

10. Espere uno o dos minutos y, a continuación, haga clic en [Aceptar].

"Instalado" aparece bajo "Certificate Status" para mostrar que se ha instalado un certificado de dispositivo para la máquina.

11. Cierre el navegador web.

Si no puede imprimir con AirPrint, póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.

Marca comercial

Apple AirPrint

Se recomienda usar las versiones más recientes de iOS y macOS para controlar este producto compatible con AirPrint.

IOS es una marca comercial o una marca comercial registrada de Cisco en EE. UU. y en otros países y se utiliza bajo licencia.

AirPrint, el logotipo de AirPrint, Mac, macOS y OS X son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y otros países.

MEMO

MEMO

MEMO



ES ES MOCZ-8539