## Guía rápida de copiadora

8. Tecla [Inicio de sesión/Final de

sesión ]

14. Tecla [Parar]

Pulse aquí para detener un trabajo en

## Coloque esta guía sobre la máquina

4. Tecla [Reiniciar]

Púlsela para borrar la configuración actual.

\*La forma de la máquina, pantallas, procesos y títulos de las referencias pueden variar en función de la máquina que esté utilizando. Además, puede que algunas funciones no estén disponibles en algunas máquinas.



Copiadora / Document Server.

1. Tecla [Inicio]

2. Teclas de función

Púlsela para que se muestre la pantalla [Inicio].

ES (ES) D148-7944 © 2013

Únicamente pueden utilizarse las funciones principales.

Las referencias a capítulos de esta guía hacen referencia al CD OI; Copiadora/ Document Server y Especificaciones del papel y Cómo añadir papel.



Cómo ampliar/reducir		(Copia básica)
Ar 10 12 13 13	npliación/reducción automática Especifique el tamaño y orientación del original. Pulse [Reducir/Ampliar auto]. Seleccione la bandeja de papel. Coloque los originales y pulse la tecla [Inicio].	Reducir/Ampliar auto
Re 10 12 13 14	educción/Ampliación predefinida Pulse [Red./Ampl.]. Seleccione una escala y pulse [OK]. Seleccione la bandeja de papel. Coloque los originales y pulse la tecla [Inicio].	Red./Ampl.
D	ocument Server	(Copia básica)
Po • I • I • I Co 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	or qué utilizar esta opción Para almacenar documentos utilizados de forma centra mprimirlos bajo demanda. Para reducir la carga de red. ómo utilizarlo en modo copia Pulse [Otra fun.]. Pulse [Otra fun.]. Pulse [Almacenar archivo]. Introduzca un nombre de usuario, nombre de archivo o contraseña si es necesario. Pulse dos veces [Aceptar]. Seleccione la bandeja de papel. Coloque los originales. Establezca los ajustes de escaneo para el original. Pulse la tecla [Inicio]. a máquina almacena los originales escaneados en su n ego de copias. ara buscar su documento, pulse la tecla nicio] situada en la parte superior izquierda el panel de mandos, y pulse el icono	alizada e Contraseña chivo Contraseña
	ocument Server] de la pantalla [Inicio].	12986. 51 Entrange 12996. 51 Entrange 1/2 V Entrange ent Server" en
Funciones avanzadas (Copia básica)		
<ul> <li>Reducción/Ampliación</li> <li>Zoom: puede especificar la escala de reproducción en incrementos del 1%.</li> <li>Copias en serie</li> </ul>		

• Copia por separado el anverso y el reverso de un original de 2 caras en 2 hojas.